

ドラムユニット交換時のご注意

*ドラムユニットの交換時期の通知が表示された場合、ドラムユニット交換後、プリンタ側で通知の解除を行わなければ、メッセージが画面に表示されたままになります。よって以下の方法で交換通知の解除を行って下さい。

NECのプリンタ

『ドラムユニットジュミョウ』メッセージ解除方法

1. 電源をOFFにする。
2. ドラムユニットを交換する。
3. 電源をONにする。
4. 【シフト】スイッチを押しながら、【ジョブキャンセル】スイッチを2秒以上押す
5. ディスプレイのメッセージが、“ドラムユニット コウカン クリア”から、“クリア ジッコウ”に変わったら、スイッチを放す。



④シフトを押しながら、ジョブキャンセルを2秒以上押す。

⑤ディスプレイのメッセージが、ドラムユニットコウカン クリア から クリアジッコウ に変わったら、スイッチを放す。

Brother、日立のプリンタ

『ドラム ノコリワズカ』メッセージ解除方法

1. 電源をOFFにする。
2. ドラムユニットを交換する。
3. 電源をONにする。
4. コントロールパネルの【Go】ボタンを、『>>>>DRUM CLEAR』と表示されるまで押し続ける。

注意

・ドラムユニットを交換したときは必ず、上記操作を行って、消耗品カウンタをリセットして下さい。

・ドラムユニットを交換しない時に消耗品カウンタをリセットすると、正しい寿命時期が表示されませんので注意してください。



エコロジーサプライ
株式会社 白崎コーポレーション

お客様サポートセンター
TEL:0120-62-2288